

Gebrauchsanleitung | Sticker Maschine

1. Schritt: Je nach Stickergröße richtige Platte einlegen, auch Oberstempel auswechseln und Schraube gut fixieren.

2. Schritt: Die Trägerplatte nach links bis zum Anschlag drehen. Die Button-Rohteile (Vorderseite mit nach außen gewölbter Seite nach oben, Motiv, Folie) in die Buttonmaschine einlegen.



3. Schritt: Schwenkplatte drehen. Der Unterstempel steht jetzt direkt unter dem Oberstempel. Betätigungshebel bis zum Druckpunkt nach vorne ziehen. Das Oberteil mit Papier und Folie befindet sich jetzt in dem Oberstempel.



4. Schritt: Die Trägerplatte nach rechts bis zum Anschlag drehen.
Button-Rückseite mit der Nadel nach unten einlegen.



5. Schritt:
Trägerplatte nach links drehen und
Betätigungshebel nach vorne ziehen.
Diesmal mit etwas mehr Druck als beim
ersten Mal.
Fertig! Die Trägerplatte zurück drehen und
Button entnehmen.